

取扱説明書

コードレス スチームアイロン
(家庭用)

品番 NI-CL505

仕 様

電 源	交流 100V (50-60Hz共用)	う っ か り ス ト ョ ッ パ ー	アイロンをスタンドに放置後 約10分後にヒーター回路を切る
消 費 電 力	1400W	自 動 温度調節器	設定温度 約120℃～約200℃ 高・中・低 (3段階設定)・切
種 類	スチーム スチーム パワーショット ハンガーショット ドライ(自動アイロン)兼用	温度 過 昇 防 止 装 置	温度過昇防止器
大 き さ		大 き さ	(収納時) 長さ 約26cm 幅 約17cm 高さ 約20cm (アイロン) 長さ 約21cm 幅 約 9cm 高さ 約12cm
蒸気発生方式	滴下式	質 量	(収納時) 約1.9kg (アイロン) 約1.0kg
タ ン ク	着脱式 (満水表示目盛付)	か け 面	広さ 約130cm ²
注 水 量	約100ml	コ ー ド	1.6m・コードリール付き
ラ ン プ	温度表示/切		

保証書付き

便利メモ

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に
お使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を
必ずお読みください。

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を
確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

お買い上げ日	
年 月 日	
販 売 店 名	
電話() -	

松下電器産業株式会社 ランドリービジネスユニット

〒561-0823 大阪府豊中市神洲町1番2号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

ナショナルホームページ <http://national.jp/>S0607-0
i82005-gA70A

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り
いただくことを、次のように説明しています。

■表示内容が無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の
表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定 される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが 発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、しては いけない「禁止」内容です。		このような絵表示は、必ず 実行していただく「指示」 内容です。
--	--------------------------------	--	---------------------------------------

警告

電源・コード	
電源プラグは根元まで確実に 差し込む ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは 使用しないでください。	電源プラグのほこり等は定期的に とる プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火 災の原因になります。プラグ を抜き、乾いた布でふいて ください。
定格15A・交流100Vのコンセ ントを単独で使う 他の機器と併用 すると、発熱に よる火災の原因 になります。	コードを収納するときは、電源 プラグを持って巻き取る プラグが当たっ て、けがの原因 になります。
電源コード・電源プラグを破損するよう なことはしない (傷ついたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ねたりしないでください。)	ぬれた手で、電源 プラグの抜き差し はしない ぬれ手 禁止 感電の原因になります。

-2-

Q&A / 故障かな？

	アイロンを振ったとき、使用中の 「カタカタ」音や小さな金属音は？		水もれストッパーや目づまり防止の部品が動く 音です。異常ではありません。
	アイロンをスタンドへ置いたときに 「シュー・シュー」と音がして、 スチームが出るのですが？		「満水目盛以上」注水したときやアイロン内部に 水が残っているときに音がありますが、異常では ありません。
	アイロンかけをしたら、 衣類が茶色になったのですが？		布地に合った温度でアイロンかけをしてくだ さい。また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場 合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色にな ることがあります。
	スチーム (特にショット) 使用時に 白い粉が出るのですが？		水あか(水に含まれる鉱物質など) が出るもの で異常ではありません。白い粉が衣類についた 場合は、払っていただくのと取れます。 → ご使用前に、不用の布の上で数回パー ショットを出してからお使いください。

故障かな？ この表を見ながらチェックしてください。
直らないときは修理をご依頼ください。

症 状	調べるところ・原因・対策
熱くならない	●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。(P.9) ●アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13)
スチーム・ ショットが 出ない/少ない	●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8) ●ショットボタンを数回操作してください。 ●アイロンをスタンドへ戻し、温度表示ランプが点滅していれば、点灯に なるまで待ってください。 ●約30秒間給電してください。(P.13) ●スチーム使用時は、スチーム切換レバーをスチームにしてください。(P.13) ●温度設定を「高」にしてください。(P.9)
水がもれる・ 湯滴が出る	●ショット使用時はショットボタンを2秒以上間隔をあけて操作して ください。(P.12) ●温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。
アイロンかけを すると、衣類が汚れる	●容器を使って水を入れる場合は、きれいな容器を使用してください。ジュース などが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。
温度設定ができない	●アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13)
布地が焦げる	●温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。 ●温度設定を適温に合わせると、「あて布」をしてください。
コードが 巻き込まない	●コードのよじれを元に戻してから、ゆっくりと巻き込んでください。 ●赤印以上引っ張ったときは、少し強めに引っ張ってから、巻き込んでください。

愛情点検 ★長年ご使用のアイロンの点検を！

	こんな症状は ありませんか	●電源プラグや本体が異常に熱い。 ●コードを動かすと通電したり、 しなかったりする。 ●自動的に電源が切れない。 ●かけ面やとってが異常に熱い。 ●その他の異常、故障がある。	このような症状のときは は、使用を中止し、故障 や事故防止のため、電 源を切り、コンセント から電源プラグを抜い て、必ず販売店に点検 をご依頼ください。
--	------------------	--	---

-5-

警告

やけど・感電・けが防止	
絶対に分解・修理・改造しない ●修理は、販売店にご相談ください。	子供など取り扱いに慣れない方 だけで使わせたり、乳幼児の手 の届く所で使わない やけど・感電・けがの原因になります。

注意

やけど・感電・けが防止	
熱いスチームやショットに触れない ●手・ひざ・身体にかけない ●着用したままの衣類にかけない やけどの原因になります。 (アイロン台を透過したスチームや 湯滴は、やけどの原因になります。)	ケースをスタンドに 確実にセットする (持ち運ぶとき) ●アイロン、ス タンドが落下 してけがの原 因になります。
アイロンを傾けたり、 前後にはげしく動か さない 湯滴が出て、やけどの原因 になります。	湿った衣類(霧吹きし た衣類)は、ドライで アイロンかけをする ●スチームでアイ ロンかけをする と、湯滴が出て やけどをする原 因になります。
スタンドの接点にピンや針金で触 れたり、ごみを付着させたりしない ●感電・ショート・ 発火の原因に なります。	高温部(かけ面・カバー・スタンド) に手を触れない やけどの原因 になります。
ショットの勢いが弱くなったら ショットボタンは操作しない 湯滴が出てやけどをする 原因になります。	ショットボタンを連続して早く 操作しない 2秒間隔より早く操作する と、湯滴が出てやけどを する原因になります。

-3-

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください。	■保証書(裏表紙をご覧ください) お買い上げ日・販売店名などの記入を必 ず確かめ、お買い上げの販売店からお受 け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。 保証期間：お買い上げ日から本体1年間
転居や贈答品などでお困りの場合は… ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ！ ●使いた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ！	■補修用性能部品の保有期間 当社は、本製品の補修用性能部品の、製 造打ち切り後5年保有しています。 (注) 補修用性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。
修理を依頼されるとき	5ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず 電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は 保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修 理をさせていただきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。	ご連絡いただきたい内容 製 品 名 コードレス スチームアイロン 品 番 NI-CL505 お買い上げ日 年 月 日 故障の状況 できるだけ具体的に
●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。下記修理料金の仕 組みをご参照のうえ、ご相談ください。	ご相談窓口における個人情報の お取り扱い 松下電器産業株式会社およびその関係 会社は、お客様の個人情報やご相談内 容を、ご相談への対応や修理、その確 認などのために利用し、その記録を残 すことがあります。また、個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する 場合や正当な理由がある場合を除き、 第三者に提供しません。なお、折り返 し電話させていただくときのため、ナ ンバー・ディスプレイを採用していま す。お問い合わせは、ご相談された窓 口にご連絡ください。
●修理料金のしくみ 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。 [技術料] は、診断・故障箇所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。	部品代 は、修理に使用した部品および補助材 料代です。
[出張料] は、お客様の依頼により製品のある 場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。	

「よくあるご質問」「メールでの問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan	
修理に関するご相談 ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口	使いた・お買い物などのご相談 ナショナル パナソニック お客様ご相談センター 365日 / 受付9時～20時 電話 フリーダイヤル ☎ 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでの利用は… ☎ 06-6907-1187 FAX フリーダイヤル ☎ 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3556-5444 Osaka (06) 6645-0787 ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。 ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

-6-

注意

電源・コード	
やけど・けが防止 アイロンは 立てて置かない アイロンが倒れて、 やけど・けがをす る原因になります。	電源プラグを抜くときは、 電源コードを持たずに 必ず電源プラグを持って 抜く 感電やショートして発火する ことがあります。
使用時以外は電源プラグ をコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因になります。	

取り扱い	
アイロンの近くで可燃性ガス (ベンジンなど) が発生するもの を使用しない 火災の原因になります。	衣類に縫い針などをさしたまま アイロンをかけない アイロン内部に入り、 ショートの原因に なります。

お願い

アイロン内部に ピンや針金などを 入れないで！ (故障の原因) 	リネンウォーター などの香料を含ん だ水をタンクに 入れないで！ (本体破損の原因) 	ボタン・ファスナー 等の固いものに アイロンかけを しないで！ (傷付きの原因) 	水をかけないで！ (故障の原因)
コートや毛足の長い衣類は、かけ面を 離してショットをかけて！ (衣類を傷める原因) 	高級品や特殊加工 品などには目立た ない所にためしが けを！ ●特にご注意 ベルベット、アクリル ナイロン、カシミアなど 	市販のかけ面アッ チメントを取り付 けて使わないで！ (誤動作の原因) 	

-4-

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570-087-087

- 呼出音の前にCNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目1-7-1 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西20条北2丁目 2-3-3 ☎(0155)33-8477	滋賀 栗東市雲仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市高井町 800番地 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通1丁目 1-6-1 ☎(0166)22-3011	函館 函館市豊橋東59番地2-41 (函館市豊橋東センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)646-2123	和歌山 和歌山市豊49番1 ☎(073)475-2984
東北地区		大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-1 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市須磨区新米台 3丁目13-4 ☎(078)796-3140
青森 青森市大字浜田字豊田 364 ☎(017)775-0326	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117	中国地区	
秋田 秋田市外堀川字小谷地 3-1 ☎(018)868-7008	山形 山形市清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	鳥取 鳥取市安食295-1 ☎(0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
岩手 盛岡市旭川15丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
首都圏地区		松江 松江市平成町182番地 14 ☎(0852)23-1128	広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口 山口市小郡下郷2丁目 20-1 ☎(083)973-2720
群馬 前橋市稲田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨 甲府市至1丁目4-13 ☎(055)222-5171	四国地区	
茨城 つくば市京橋3丁目15-3 3-16 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720	香川 高松市勸使町152-2 ☎(087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
埼玉 埼玉市豊原2丁目14-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東区1丁目8-14 ☎(025)286-0171	徳島 徳島市沖浜2丁目36 75-1 ☎(088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 ☎(089)905-7544
千葉 千葉市中央区東5丁目 9-5 ☎(043)208-6034	九州地区		
中部地区		福岡 春日市春日公園3丁目28 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健甕本町12-3 本渡市稲町18-11 ☎(096)367-6067
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知 名古屋市瑞穂区堀込町 8-10 ☎(052)819-0225	佐賀 佐賀市鍋島町大字 八幡字上瀬町3044 ☎(0952)26-9151	大分 大分市下町11-11 ☎(0969)22-3125
富山 富山市稲穂町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜 岐阜市中園4丁目42 ☎(058)278-6720	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市今与次町1丁目 5-53 ☎(099)250-5657
福井 福井市豊原町2丁目14 ☎(0776)25-5001	高山 高山市花園町3丁目82 ☎(0577)33-0613	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 奄美市名瀬町111-2 ☎(0997)53-5101
長野 松本市南北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重 津市久居野村町字山神 421 ☎(059)255-1380	宮崎 宮崎市本郷北字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213	
静岡 静岡市葵区千代田7丁目 7-5 ☎(054)287-9000		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0570

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0507

-7-

ケース

■ケースの外し方
(テーブルなどに置いてから)

① 両端のボタンを押しながら

② 持ち上げる

1 タンクに上水道の水を入れる

(ドライで使う場合は水は不要)

1 スチーム切換レバーを「☁(ドライ)」にする
(水もれ防止のため)

2 タンク取り外しボタンを押しながら、タンクを外す

3 水を入れる
上水道の水以外は入れない

滴水目盛まで

こんな水は入れないで！

- ミネラルウォーター ●軟水器の水
- アルカリイオン整水器
- リネンウォーターなどの香料を含んだ水など

●水を入れ過ぎるとスタンドに置いたとき、スチームが出ます。

●タンクに水を入れる前に、電源プラグをコンセントへ差し込まないでください。

4 注水口ふたを必ず開けてから、「カチッ」と音がするまで押してタンクを取り付ける

カチッ

目づまり防止機能について

スチーム穴の目づまりを起こしにくくします。

- 週2回(30分のアイロンかけ)のご使用で、約15年効果が持続します。
※使用条件(水質等)によって異なります。
- 振ったときに目づまり防止剤の「カタカタ」と音がしますが、異常ではありません。

スチーム切換レバー
ショットボタン

温度設定ボタン

とって

タンク

繊維案内表示

交流100V

電源プラグ

注水口ふた

タンク取り外しボタン

滴水目盛

かけ面

カバー

アイロン

赤印
※この印以上引き出さない。

コード

スタンド(給電用)

2 電源プラグをコンセントに差し込む

●「切」ランプが点灯 ※電源プラグをコンセントに差し込んでいる間は、アイロンを放置したままその場を離れないでください。

3 アイロンをスタンドに置き 設定で温度を設定する

※スタンドに置かないと、温度設定ができません。

ドライ ノーマルスチーム

衣類に合わせて「低」・「中」・「高」のいずれかに設定する

点滅
「中」に設定するとき

衣類に絵表示がないときはスタンドの繊維案内表示を参考にしてください。

ハイパースチーム ショット

必ず「高」に設定する

点滅
「中」や「低」では水もれしたり、ショットが出ないことがあります。

操作部

4 温度表示ランプが『点滅→点灯』したら使用する

●アイロンをスタンドから外すと、温度表示ランプは消えます。

ガンコなシワを上手に伸ばすには
ショットをかけると効果的です。

ショットボタン

●**ショットボタンを操作する。**(操作回数の目安：約10回)
2秒間隔より早く操作しないでください。また、ショットの勢いが弱くなったら操作しないでください。(湯満が出てやけどの原因)
ショットの勢いが弱くなったら、給電してからお使いください。

●**スチームとショットの両方を使うと、ショットの勢いが弱くなる場合があります。**

パワーショット

アイロンを**水平**にして使う。

ハンガーショット

アイロンを**立て**て使う。

かけ面を衣類から離して、目立たない所のためしかけをしてからお使いください。(特にカシミア等の起毛した衣類)

ご使用例

セーター

全体仕上げ

伸びきった袖口やゴム編み部分

ハンガーにつるしたままの衣類に

コートや毛足の長い衣類は...

ショットをかけた後、水分を残さないようにお手持ちのブラシで毛足を整えます。

スチーム切換レバー

ドライの場合

☁(ドライ)にする。

薄手の布や混紡などの仕上げに「☁(ノーマルスチーム)」

スチームの場合

厚手の布や綿、麻などの仕上げに「☁(ハイパースチーム)」

アイロンをかけていないときは

給電をしましょう
(必ず専用のスタンドをお使いください)

接続部へ確実に戻す

- 逆方向や横方向に置き、接続部が変形すると、通電しなくなります。
- アイロンをスタンドへ戻したときに、ランプが点滅していれば、点灯するまでお待ちください。

お願い と お知らせ

- アイロンを横や逆さにしないでください。(水もれの原因)
- 使いはじめに、においがすることがありますが、異常ではありません。においが衣類に移ることもありません。
- アイロンをスタンドに置いたときに少量のスチームが出ますが、異常ではありません。(アイロン内部の通路にたまっている水が少しずつ蒸発するため)

スチーム、ショットが出にくいとき

- 使いはじめは、**ショットボタン**を数回操作してください。
 - 使用中は、**約30秒間給電**してください。
- ※タンクの水が少なくなったときは、滴水目盛まで水を入れてください。

コードレスアイロン

衣類にアイロンをかけていないときにスタンドへ戻しておくと、設定温度を保ち、コード付きのアイロンとほぼ同様に使えます。

水もれストッパー

使用中、かけ面温度が下がると、スチームが止まります。作動するとき、内部で「カチン」と音がします。

うっかりストッパー

アイロンをスタンドに放置しておくと、約10分後に自動的にヒーター回路を「切」にします。
続けて使用する場合は、温度設定をやり直してください。

■スタンドから外して、連続してアイロンかけできる時間(ノーマルスチームの場合)
→ 約1分30秒～2分30秒(「高」の場合)
※使用条件により異なります。

●**布地を傷めないために**
低温・中温などの熱に弱い布地や色の濃い布地には目立たない部分に「ためしかけ」をし、必要に応じて「あて布」をしてください。

●**布地のテカリを防止するには**
「あて布」をしてください。

●**繊維専用です**
他の目的では使わないで！

絵表示の見方と温度の関係

繊維製品の絵表示	温度の関係		
	低	中	高
衣類・布地の種類	アクリル系 ポリエステル ポリプロピレン	絹・毛・ナイロン ビロン・レーヨン(長繊維) キュプラ・アセテート ポリエステル	綿 麻 レーヨン(短繊維) ポリノック
温度設定位置	低	中	高
かけ面の温度	約120℃	約160℃	約200℃
設定温度になるまでの時間	約1分10秒	約1分20秒	約1分40秒

※混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。

低温のものから高温のものへ

アイロンの温度上昇に応じてかけると、時間のムダがありません。 前もって衣類を分類しておきましょう。
※高い温度から低い温度に設定すると、低い温度になるまで十数分かかる場合があります。

低 → 中 → 高

5 ご使用後は

1 温度設定を「切」にする

- 「切」にしないで電源プラグを抜くと、マイコンが記憶している前回の設定温度になることがあります。

2 スチーム切換レバーを必ず「☁(ドライ)」にし、タンクの水を捨てる
(水もれ、腐食防止のため)

「切」ランプ点灯

① 5～10cm程度引き、

② ゆっくりと巻き取る

●水を捨てた後、タンクに水滴が残りますが、差し支えありません。

3 電源プラグをコンセントから抜きコードを収納する

※電源プラグを持って巻き取ってください。
(電源プラグが当たって、けがの原因になります。)

●アイロンは熱いまま収納できますが、ケースに水滴がつく場合があります。

「カチッ」

上から押さえ、ケースがスタンドに確実にセットできているか確認してください。

4 ケースをまっすぐかぶせ手で押さえ確実にセットする

●**持ち運ぶときは**

確実にセットしないと、ケースが外れ、アイロン・スタンドが落下する恐れがあります。

お手入れ

※電源プラグを抜き、よく冷めてから！

かけ面に付着したのり アイロンやスタンド

よく冷えてから、その都度ぬれた布でふき取る

※クレンザー・シンナーなどは使わないでください。

接点

「やわらかい布」でよく磨かれないでください。
(※汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてください。)

「やわらかい布」でよく磨かれないでください。
(※磨かれないでください。)(接触不良の原因)

接点

接点

スチーム穴がつまったときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

アイロンかけのポイント

すべらす

力を入れないで衣類の上を軽くすべらせるだけでOK！

押さえる

折り目をはっきりつけたい所やガンコなシワの部分はしっかりと押さえて。

浮かせる

毛足の長いウール繊維の仕上げや、こみ入ったデザイン部分の仕上げに。

両手を使って

空いた方の手で布地を引っ張ったり、アイロンを持ち替えたり、両手でまんべんなく。

一方向に

往復させたり、無理な方向にかけると、もどりシワの原因になります。

縫い目は引っ張り気味に

細かいシワが残らないように片方の手で引っ張り気味に。

カフス

内側にアイロンをすべり込ませながらしっかりと。

襟

引っ張りながら、両端から中央に向かって半分ずつかけます。

スプレーのり・洗濯のりなどを使うとき

スプレーのり等の仕上げ剤

洗濯物をよく乾かしてからスプレーのりをかけ、必ず「ドライ」でアイロンかけを！(P.13)

●少し固めに仕上げたいときは・・・
スプレーのり → アイロンかけ(ドライ)
を繰り返します。
(一度に多量のスプレーのりをかけると、かけ面にこびり付く原因になります。)

洗濯のり付けをした生乾きの衣類

「ドライ」でアイロンかけを！

接着芯地など、のりが付いているもの

必ず「あて布」をして、アイロンかけを！

かけ面にのりが付着した場合は、その都度お手入れを！(P.14)
※付着したまま使うと、かけ面にこびり付き、取れにくくなります。また、かけ面に布の色が付着し、布に色移りする場合があります。